


Le transport et le stockage des fluides frigorigènes en toute sécurité


Sanglez les bouteilles afin qu'elles ne puissent pas bouger.



Assurez l'aération dans le véhicule de transport.




Rangez et stockez les bouteilles de façon correcte et stable



Sans aération,
il y a un risque
d'asphyxie.



Risque d'accident
et d'amende.



Ne surchargez pas le véhicule. Respectez les directives ADR.



Une chute peut : fragiliser la résistance de l'emballage, provoquer la décapitation du robinet et entraîner des dégâts corporels et matériels irréversibles.